

Strojenie telewizorów SONY:

<https://www.sony.pl/electronics/support/articles/00074350>

Strojenie telewizorów LG:

Przycisk MENU -> Ustawienia -> Strojenie automatyczne -> Telewizja kablowa -> Kanały cyfrowe -> Pełne wyszukiwanie

LUB

Przycisk MENU -> Ustawienia -> Kanały -> Strojenie kanałów i ustawienia -> Strojenie automatyczne -> Tryb normalnego skanowania -> TV kablowa -> Kanały cyfrowe

Strojenie telewizorów SAMSUNG:



Przycisk MENU -> Kanały / Edycja Kanałów -> Automatyczne strojenie -> Automatyczne strojenie -> Uruchom -> wybrać „KABLOWE CYFROWE” -> Dalej -> Tryb wyszukiwania sieć/pełne -> Dalej

LUB

Wybieranie opcji wyszukiwania sieci kablowej

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **(Ustawienia automatycznego strojenia)** > **Opcje wyszukiwania kablowego**

Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Strojenie telewizorów Sharp:

Przycisk HOME -> Ustawienia -> Kanał -> Tryb instalowania kanałów -> Telewizja kablowa

Opcje do wyboru:

Tryb skanowania -> PEŁNE

Typ skanowania kanałów -> Tylko kanały cyfrowe

Strojenie telewizorów MANTA:

<https://conecti.pl/pdf/manta.pdf>

Strojenie dekoderek:

<https://conecti.pl/pdf/skymaster.pdf>

<https://conecti.pl/pdf/technisat.pdf>